




触摸屏 U 盘下载方法


1. 编译  好程式后，触摸屏软件自动产生扩展名为 HW6 文件，默认路径为 C 盘，




也可以自己修改保存路径




2. 把这个文件  复制到 U 盘上，然后把 U 盘装在触摸屏 USB 接口上，上电，触摸屏会自动打开下载页面，




3.选择更新 HW6 文件，输入密码默认为 12345678，



完成后找到刚才复制到 U 盘的文件，



双击后弹出确认对话框，确认“是”，



更新完成后按返回，拔出 U 盘即可。